


Cramer 48C2

Charger			Battery		
Model	Input	Output	Model	Capacity	Cell No.
48C	230V ~ 50-60Hz, 2A	48V $\Rightarrow$ 4A	48V06	21.6V $\Rightarrow$ 4Ah, 86.4Wh	12
				43.2V $\Rightarrow$ 2Ah, 86.4Wh	
48C2	220-240V ~ 50-60Hz, 1A MAX	48V $\Rightarrow$ 4A	48V192	21.6V $\Rightarrow$ 8Ah, 172.8Wh	12
				43.2V $\Rightarrow$ 4Ah, 172.8Wh	



P0003832-00, Rev.B

OPERATOR MANUAL / BEDIENUNGSBÜCH / MANUAL DEL OPERARIO / MANUALE DELL'OPERATORE / MANUEL OPÉRATEUR / MANUAL DE UTILIZAÇÃO / GEBRUIKSAANWIJZING / РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА / KÄYTTÖOPAS / ANVÄNDARHÄNDBOK / BRUKERVEILEDNING / BRUGSVEJLEDNING / INSTRUKCJA / UŽYTKOVNÍKA / NÁVOD K OBSLUZE / NÁVOD NA OBSLUHU / Uporabniški priročnik / PRIROČNIK ZA RUKOVANJE / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / MANUAL DE UTILIZARE / РЪКОВОДСТВО НА ОПЕРАТОРА / ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ / دليل التشغيل / KULLANIMI / KILAVUZU / מדרך למפעיל / OPERATORIAU VADOVAS / LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA / KASUTUSJUHEND / ПРИРАЧНИК ЗА РАКУВАЧИ / УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ



Globe (Jiangsu) Co., Ltd
No. 65 Xinggang Rd. Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

cramertools.com

Az eredeti utasítás fordítása

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ

- FIGYELEM – Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek kellő belátással és tudással, kivéve azt az esetet, ha az említett személyek a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, vagy ilyen személytől kaptak utasítást a berendezés használatára vonatkozóan. A gyermekeket mindig felügyelni kell, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
- Ne próbáljon meg nem tölthető elemet feltölteni töltővel.
- ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKAT.
- VESZÉLY: A TŰZVESZÉLY VAGY AZ ÁRAMÚTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN MARADÉKTALANUL TARTSA BE EZÉKET AZ UTASÍTÁSOKAT.
- Ne fedje le a töltő szellőzőnyílásait. Ne tegye a töltőt puha felületre, pl. takaróra, párnára. Tartsa szabadon a töltőt szellőzőnyílásait.
- A töltő használata előtt ellenőrizze az országban használatos feszültséget.
- Ha a dugó csatlakozóvillái nem illeszkednek a hálózati aljzatba, használjon az aljzat kimenetének megfelelő kiegészítő adaptert.
- NE hozza érintkezésbe a töltőt áramvezető anyagokkal.
- NE hagyja, hogy folyadék kerüljön a töltő belsőjébe.
- NE használja a töltőt más célokra, mint amelyeket ebben az útmutatóban megadtak.
- Húzza ki a töltőt, és tisztítás előtt vegye ki az akkumulátoregységet.
- Ne kapcsoljon össze két töltőt egymással.
- Ne használja a töltőt olyan körülmények között,

HUAz eredeti utasítás fordítása

- amikor a kimenet polaritása nem egyezik meg a töltési polaritással.
- Kizárólag beltéri használatra.
- Ne tegye az akkumulátoregységet napra, vagy meleg környezetbe. Tartsa normál szobahőmérsékleten.
- Ne hagyja, hogy kis fém tárgyak vagy olyan anyagok kerüljenek a töltő nyílásába, mint acélgyapot, alumínium fólia vagy egyéb idegen részecskék.
- TARTSA MEG AZ ÚTMUTATÓT – A jelen használati útmutató a töltőre vonatkozó fontos biztonsági és kezelési utasításokat tartalmaz. A modellek a műszaki adatlapon vannak felsorolva.
- Az akkumulátortöltő használata előtt olvassa el az akkumulátortöltőre, az akkumulátorra és a termékre vonatkozó összes útmutatót, valamint a rajtuk elhelyezett biztonsági jelzéseket.
- VIGYÁZAT – A sérülésveszély csökkentése érdekében csak a Cramer által jóváhagyott csere elemeket használjon. Más típusú akkumulátorok használata felrepedéshez vezethet, vagy személyi sérülést vagy kárt okozhat.
- H a kábel szett sérült, ki kell cserélni speciális vezeték szettre, amelyet a gyártóval vagy a gyártó szerviz szakembereivel is elvégezethet.

SZIMBÓLUM

	II. osztály		Töltés előtt olvassa el az utasításokat
	Csak beltéri használatra		Biztosíték

HU

Az eredeti utasítás fordítása

HU

ÜJRAHASZNOSÍTÁS

Az elhasznált akkumulátoregységek nagy mennyiségű értékes alapanyagot és műanyagot tartalmaznak, amelyeket újra lehet hasznosítani.



ÜZEMELTETÉS

Használat előtt tölts fel az új akkumulátoregységet.

A teljesen feltöltött akkumulátoregységet ne töltsd újra!

Ha a teljesítmény csökken, töltsd újra az akkumulátoregységet.

Az ideális tárolási hőmérséklet 6°C és 40°C között van.

Helytelen, meghibásodás, megjegyzés:

- Helyezze be az akkumulátoregységet a töltőbe.
 - Ha a PIROS státusz LED villog, vegye ki az akkumulátoregységet a töltőből 1 percre.
- Helyezze be ismét az akku egységet a töltőbe.
 - Ha a státusz LED helyes, az akkumulátoregység rendben van.
 - Ha a PIROS státusz LED folyamatosan villog, vegye ki az akkumulátoregységet, és válassza le az elektromos hálózatról.
- Várjon 1 percet, majd helyezze be újra az akkumulátoregységet a töltőbe.
 - Ha a státusz LED helyes, az akkumulátoregység rendben van.
 - Ha a PIROS státusz LED folyamatosan villog, az akkumulátoregység meghibásodott, és ki kell cserélni.